



Walkie Talkie

BUKITW01

1. Antenna
2. Képernyő
3. Mikrofon
4. Hangszóró
5. LED
6. 2,5 mm-es jack aljzat

Gombok

- A. Be/kikapcsolva
- B. TALK gomb
- C. MENÜ gomb
- D. SCAN gomb
- E. Lámpa gomb
- F. CALL gomb
- G. MONITOR gomb
- H. UP gomb
- I. DOWN gomb

8 darab LR03-AAA elemet igényel, amelyek nem tartoznak a készülékhez. Az elemeket felnőttnek kell kicserélnie. Az elemek eltávolításának és behelyezésének módját lásd az ábrán. A nem újratölthető elemeket soha nem szabad újra tölteni. Az újratölthető elemeket ki kell venni a játékból, mielőtt újra töltenéd, és az újratölthető elemeket felnőtt felügyelete mellett kell feltölteni. Ne keverd össze az alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető akkumulátorokat (nikkel-kadmium). Ne keverd a használt és az új elemeket egymással. Csak az ajánlott típusú vagy hasonló típusú elemeket szabad használni. Az elemeket a helyes polaritásnak megfelelően kell behelyezni (lásd az ábrát). Hosszabb ideig tartó tárolás esetén vedd ki az elemeket a játékból, vagy ha az elemek lemerültek. A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zární.

Ne használd:

Ha bármilyen típusú orvosi eszközt hordasz.

Ha az antenna sérült.

Robbanásveszélyes környezetben (pl. benzinkutak).

Repülőgépen vagy kórházakban.

Az elemek beszerelése

1. Vedd le az övcipeszt a fül megnyomásával, és nyisd ki az elemtartót.
2. Helyezd be az elemeket, ügyelve a polaritás betartására.
3. Helyezd vissza a rekesz fedelét és a klipszet.

A képernyőn egy kijelző mutatja az elem töltöttségi szintjét.

Első lépések

- A. A készülék be- vagy kikapcsolásához nyomd meg a gombot 3 másodpercig.

- B. A készülék vételi üzemmódban van. Most már fogadhatsz hívást. Tartsd a walkie-talkie-t legalább 5 cm-re az arcdtól úgy, hogy az antenna felfelé mutasson.
- C. Nyomjad meg a gombot, hogy a walkie-talkie adás üzemmódba kerüljön . Tartsd lenyomva a gombot amíg beszélsz, és engedjed fel, amikor befejezted. A walkie-talkie hangjelzéssel jelzi az adás végét, és visszatér a vételi üzemmódba.
- D. A hangerő beállításához nyomjad meg a gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
- E. Hívjad fel a másik walkie-talkie-t a hívóhangját megszólaltatva a gomb megnyomásával.
- F. Nyomjad meg a gombot a lámpa meggyújtásához.

MENÜ:

1. Csatornaváltás: nyomjad meg egyszer a gombot, majd a és segítségével válts csatornát. Nyomjad meg a gombot a megerősítéshez. A két készüléknek ugyanazt a csatornát kell használnia.
2. Alcsatornák (CTCSS): nyomjad meg kétszer a gombot, majd válassz ki egy kódot 0 és 38 között, és nyomjad meg a gombot. A két készüléknek ugyanazt az alcsatorna kódot kell használnia. Javasoljuk a 01-es kódot.
3. Hangfelismerés (VOX): nyomjad meg háromszor a gombot, majd válaszd ki az OF (ki) szintet, 1, 2 vagy 3, és nyomjad meg a gombot. Ha ez a funkció van kiválasztva, akkor már nem kell átkapcsolni az átviteli üzemmódba.
4. Hívóhang kiválasztása (CA): nyomjad meg négyszer a gombot, majd válassz egyet a tíz hívóhang közül, és nyomjad meg a gombot.
5. Kulcshang (TO): nyomjad meg ötször a gombot, majd válaszd ki az OF (ki) vagy ON (be) lehetőséget, és nyomjad meg a . OF kikapcsolja a billentyűhangokat.
6. Adás vége (Roger) hangjelzés (RO): nyomjad meg hatszor a gombot, majd válassza az OF (ki) lehetőséget. vagy ON, majd nyomjad meg a gombot. Az OF kikapcsolja a Roger hangjelzést.
7. Billentyűzetzár: tartsd a gombot két másodpercig lenyomva a billentyűzet lezárásához. A zár szimbólum jelenik meg. Csak a gomb , és gombok működnek. Tartsd lenyomva a gombot két másodpercig a billentyűzet feloldásához.

Továbbiak

SCAN: a gomb azonosítja a használt csatornákat.

MONITOR: a gomb beszélgetéseket keres a csatornán.

2,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó csatlakoztatható.



Gyártja:
Buki France
22 rue de 33ème Mobiles
72000 Le Mans, France
web: www.bukifrance.com



Importálja és forgalmazza:
Játék Bolygó E. C.
Tel: +36 30 295 0949
email: info@jatekbolygo.hu
web: www.jatekbolygo.hu